

*Hög prefabriceringsgrad innebär också ofta god arbetsmiljö. Stålprofiler levereras i rätt längd till arbetsplats eller fältfabrik. Spill reduceras med väl planerade arbetsrutiner och fasta maskininstallationer och arbetsplatsen blir renare.*

Det mest förekommande är att stålreglarna skruvas samman. Det är viktigt att kontrollera med leverantörer av stålprofiler vilken skruvtyp som ska användas. Fel fästdon kan innebära ett svårare montage. På marknaden finns ytterväggsreglar med flänsar av sträckmetall. Förutom att man sparar material genom att sträcka flänsen underlättas skruvmontaget. Det är dock viktigt att använda rätt gängstigning på skruven samt rätt varvtal på skruvdragaren.

Byggnadsdelarnas låga egenvikt gör att det blir färre tunga lyft. Gipsskivorna utgör den största delen av Lättbyggnads vikt. Genom övergången till 900 mm breda gipsskivor har hanteringen blivit enklare. Det finns väl etablerade regelsystem för 900 mm breda gipsskivor för såväl innerväggar som ytterväggar.

Mineralull medför inte några ökade hälsorisker för människor, varken i hemmiljö eller i arbetet. Allmänt gäller dock att alla typer av damm, även mineralulldamm, kan förvärra besvär i andningsorganen speciellt för rökare. Resultat av mätningar visar att normala fiberhalter på byggplatsen sällan överskrider 1/4 av vad kungörelsen tillåter, därför behövs inte någon speciell skyddsutrustning när man arbetar med mineralullsskivor.

